Canon

ネットワーク設置で困ったときには



ネットワーク設置で困ったときには

本書では、ネットワーク設置中に発生しやすいトラブルを中心に、その原因と対処方法を説明しています。 該当するトラブルや困ったことの対処方法を参照してください。 該当するトラブルが見つからないときやセットアップ後のトラブルは、『らくらく操作ガイド』/ 『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)を参照してください。

参考

ご使用のネットワーク機器(ルーター、アクセスポイントなど)やアプリケーションソフトによって、機能などの名称が本書と異なる場合があります。

本製品のネットワーク設定中のトラブル

ソフトウェアインストール中のトラブル

「プリンター設定の確認」ダイアログボックスが表示された

本製品が表示されない(検出されない)

⇒ P.1

⇒ P.5

⇒ P.5

⇒ P.6

AOSS 設定時	
「AOSS モードのアクセスポイントが見つかりません」と表示された	⇒ P.1
「アクセスポイントとセキュリティ情報を確認中にエラーが発生しました」と表示された	⇒ P.1
「AOSS による無線 LAN のセットアップに失敗しました」と表示された	⇒ P.1
WPS設定時	
「複数のアクセスポイントが有効になっているため接続できません」と表示された	⇒ P.2
「接続できませんでした」と表示された	⇒ P.2
手動設定時	
使用したいアクセスポイントが表示されない(検出されない)	⇒ P.2
「アクセスポイントへの接続に失敗しました」と表示された	⇒ P.4
「アクセスポイントが検出できませんでした」と表示された	⇒ P.4
「同じ名前のアクセスポイントが複数あります」と表示された	⇒ P.5

そのほかに困ったとき	
アクセスポイント名 / ネットワーク名(SSID)、セキュリティ方式(暗号化方式)、 ネットワークキーを忘れてしまった、またはわからない	⇒ P.7
ネットワーク環境を変更したら、本製品と通信できなくなった	⇒ P.7
参考情報	
本製品にアクセスポイントの無線 LAN 設定を直接入力したい	⇒ P.8
本製品のIPアドレスを指定したい(IPv4のみ)	⇒ P.10
本製品の LAN 設定を購入時の状態に戻して、再度セットアップしたい	⇒ P.11

本書では次のマークを使用しています。



確認が必要な内容の説明をしています。



操作していただきたい内容の説明をしています。

参考

操作の参考になることや補足説明が書かれています。

用語の説明

用語について説明をしています。

Windows

Windowsの場合の説明をしています。

Macintosh

Macintoshの場合の説明をしています。

(1/21)

無線接続の場合の説明をしています。

뮨

有線接続の場合の説明をしています。

本製品のネットワーク設定中のトラブル

AOSS 設定時

「AOSS モードのアクセスポイントが見つかりません」と表示された





AOSSの設定が、所定の時間内(2分)にできなかった場合に表示されます。

アクセスポイントと本製品を3m以内に近づけて、 再度 AOSS の設定を行ってください。

 本製品の AOSS の設定をする方法については、『かんたん スタートガイド』の「[ネットワークで接続 - 無線で接続 -] AOSS で設定する」を参照してください。



「アクセスポイントとセキュリティ情報を確認中にエラーが発生 しました」と表示された





セキュリティ設定を失敗した場合に表示されます。 アクセスポイントのセキュリティ設定を確認して、再度 AOSS の設定を行って ください。

- アクセスポイントのセキュリティ設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
- 本製品の AOSS の設定をする方法については、「かんたんスタートガイド」の 「「ネットワークで接続 - 無線で接続 - AOSS で設定する」を参照してください。
- AOSS に対応していないアクセスポイントをご使用の場合は、無線接続の設定を手動で 行ってください。本製品の無線接続の設定を手動でする方法については、 『かんたんスタートガイド』の「[ネットワークで接続 - 無線で接続 -] 手動で設定する」を 参照してください。

「AOSS による無線 LAN のセットアップに失敗しました」と表示された





エラーが起きた場合に表示されます。

アクセスポイントの設定を確認して、再度 AOSS の設定を行ってください。

- アクセスポイントの設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
- 本製品の AOSS の設定をする方法については、『かんたんスタートガイド』の [[ネットワークで接続 - 無線で接続 -] AOSS で設定する」を参照してください。
- AOSS に対応していないアクセスポイントをご使用の場合は、無線接続の設定を手動で行ってください。本製品の無線接続の設定を手動でする方法については、『かんたんスタートガイド』の「[ネットワークで接続 無線で接続 -] 手動で設定する」を参照してください。

WPS設定時

「複数のアクセスポイントが有効になっているため接続できません」と表示された



('治') 景」 Windows Macintosh ると表示

複数のアクセスポイントが検出されると表示 されます。

しばらく待ってから、再度設定を行ってください。




「接続できませんでした」と表示された



('A') - Windows Macintosh

エラーが起きた場合に表示されます。 アクセスポイントの設定を確認して、再度 WPSの 設定を行ってください。

- アクセスポイントの設定を確認する方法については、 アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、 メーカーにお問い合わせください。
- 本製品のWPSの設定をする方法については、『かんたんスタートガイド』の「「ネットワークで接続 無線で接続 -]
 WPS (Wi-Fi Protected Setup)で設定する」を参照してください。
- WPSに対応していないアクセスポイントをご使用の場合は、無線接続の設定を手動で 行ってください。本製品の無線接続の設定を手動でする方法については、 『かんたんスタートガイド』の「[ネットワークで接続 - 無線で接続 -] 手動で設定する」を 参照してください。



手動設定時

使用したいアクセスポイントが表示されない(検出されない)



('N') Windows Macintosh

チェック 1

「接続チェックリスト」(P.12) のチェック 1、2、5、6 で問題がないことを確認し、本製品の左のファンクションボタン(A)を押して、アクセスポイントを再検索してください。


チェック 2

アクセスポイントの電源コードをいったん抜いて 差し直し、しばらく待ってから本製品の左の ファンクションボタン(A)を押して、アクセスポイントを再検索してください。

チェック 3

アクセスポイントで、SSID ブロードキャスト(ANY 接続など)を許可しない設定、またはステルス機能が 有効になっていませんか。

 アクセスポイントの設定を確認する方法については、 アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、 メーカーにお問い合わせください。





アクセスポイントの SSID ブロードキャスト(ANY 接続など)を許可に設定、またはステルス機能を無効に設定し、本製品の左のファンクションボタン(A)を押して、アクセスポイントを再検索してください。

アクセスポイントの設定を変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

アクセスポイントの設定を変更しないで接続する場合は、「本製品にアクセスポイントの無線 LAN 設定を直接入力したい」(P.8) を参照してください。

チェック 4

アクセスポイントで、MAC アドレスフィルタリングが設定されていませんか。

アクセスポイントの設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

アクセスポイントで、本製品の MAC アドレスを許可する設定に変更してください。

- アクセスポイントの設定を変更する方法については、 アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、 メーカーにお問い合わせください。
- 本製品のMACアドレスは、ホームボタンを押してから イージースクロールホイールとOKボタンを使用し、 [設定]、[本体設定]、[LAN設定]、[LAN設定情報の確認]、[無線LAN設定表示]の順に選んで、 [MACアドレス]を確認してください。



チェック 5

アクセスポイントで、セキュリティ方式(暗号化方式)が「WPA/WPA2エンタープライズ」に設定されていませんか。

本製品で、「WPA/WPA2エンタープライズ」は使用できません。 アクセスポイントのセキュリティ方式(暗号化方式)を変更して、再度無線接続の 設定を行ってください。

- アクセスポイントのセキュリティ方式(暗号化方式)を変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
- 本製品の無線接続の設定をする方法については、「かんたんスタートガイド」の 「「ネットワークで接続 - 無線で接続 -] 手動で設定する | を参照してください。

用語の説明

SSID

特定のアクセスポイントを指定するための識別名です。

• SSID ブロードキャスト

アクセスポイントから定期的に、「このアクセスポイントの SSID は XXXXXX」という情報を発信することを言います。

ステルス機能

無線接続で SSID を見えないようにする機能です。

MAC アドレス

それぞれのネットワーク機器に付けられている固有の番号です。

MAC アドレスフィルタリング

あらかじめネットワークに接続されたパソコンやプリンターなどの MAC アドレスをアクセスポイント に登録しておくことにより、登録された機器以外からの通信を遮断する機能です。

「アクセスポイントへの接続に失敗しました」と表示された



チェック 1

アクセスポイントの WEPキー番号 $2 \sim 4$ を使用していませんか。

 アクセスポイントのWEPキー番号を確認する方法に ついては、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照 するか、メーカーにお問い合わせください。

エラー

アクセスポイントへの接続に 失敗しました アクセスポイントの設定を 確認し、もう一度やり直して ください

ОК

アクセスポイントの WEPキー番号 1 を使用するように変更するか、本製品の無線 LAN 設定を直接入力して、WEPキー番号を選んでください。

- アクセスポイントのWEPキー番号を変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
- 本製品の無線 LAN 設定を直接入力して、WEPキー番号を選ぶ方法については、「本製品に アクセスポイントの無線 LAN 設定を直接入力したい」(P.8)を参照してください。

チェック 2

アクセスポイントの DHCP 機能が有効になっているか確認してください。

• アクセスポイントの設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

アクセスポイントの DHCP 機能を有効にして、再度無線接続の設定を行ってください。

アクセスポイントの設定を変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

チェック 3

WEPキーを自動生成するようなアクセスポイントを使用していませんか。

 アクセスポイントについては、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカー にお問い合わせください。

アクセスポイントで自動生成された WEPキー(16 進数)を確認して、本製品に入力してください。

• アクセスポイントのWEPキーを確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

用語の説明

• DHCP機能

インターネットに接続するパソコンに、IPアドレスなど必要な情報を自動的に割り当てる機能です。

「アクセスポイントが検出できませんでした」と表示された



('ည') 📮 Windows Macintosh

アクセスポイントが見つからない場合に表示 されます。

「使用したいアクセスポイントが表示されない(検出されない)」(P.2)の項目を参照してください。



ソフトウェアインストール中のトラブル

「同じ名前のアクセスポイントが複数あります」と表示された



('A') Windows Macintosh

同じ名前のアクセスポイ

複数のアクセスポイント を使用しますか? 1 つのみ使用 複数使用

ントが複数あります

M MACアドレス選択

里: 田: 田: 田: 田: 田:

阿尔斯尔斯尔斯尔斯尔斯

同じ名前のアクセスポイントが複数ある場合に表示 されます。

- お持ちのアクセスポイントが 1 台の場合 [1 つのみ使用] を選んで、使用するアクセス ポイントの MAC アドレスを選んでください。
 - 以降の操作は、「本製品にアクセスポイントの無線 LAN 設定を直接入力したい」(P.8) の手順 プへ進んで ください。
 - アクセスポイントの MAC アドレスを確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
- 複数台のアクセスポイントを使用している場合 「複数使用」を選んでください。
 - 以降の操作は、「本製品にアクセスポイントの無線 LAN 設定を直接入力したい」(P.8) の手順 プへ進んでください。

用語の説明

MAC アドレス

それぞれのネットワーク機器に付けられている固有の番号です。



本製品が表示されない(検出されない)







チェック 1

無線接続の場合は、「接続チェックリスト」(P.12) のチェック 1、2、3、4、5、6 で問題がないことを確認して、[更新](A)をクリックしてください。 有線接続の場合は、「接続チェックリスト」(P.12) のチェック 1、2、3、7、8 で問題がないことを確認して、[更新](A)をクリックしてください。

チェック 2

本製品がネットワークに接続できていますか。

本製品がネットワークに接続できているか確認する方法については、「かんたんスタートガイド」の「「ネットワークで接続」ネットワークへの接続状態を確認しよう」を参照してください。

本製品がネットワークに接続できていない場合は、『かんたんスタートガイド』の「[ネットワークで接続 - 無線で接続 -] 無線 LAN の設定をしよう」、または「[ネットワークで接続 - 有線で接続 -] 有線 LAN の設定をしよう」以降の手順に従って、再度セットアップを行ってください。

チェック 3

ネットワーク機器(ルーター、アクセスポイントなど)で、IPフィルタリング機能が有効になっていませんか。

ネットワーク機器の設定を確認する方法については、ネットワーク機器に付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

ネットワーク機器で、本製品の IPアドレスを許可する設定に変更してください。

- ネットワーク機器の設定を変更する方法については、ネットワーク機器に付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
- 本製品の IPアドレスは、ホームボタンを押してからイージー スクロール ホイールと OKボタンを使用し、[設定]、[本体設定]、[LAN 設定]、[LAN 設定情報の確認]、 [無線 LAN 設定表示] または [有線 LAN 設定表示] の順に選んで、[IP アドレス] を確認 してください。

チェック 4

IPアドレスを自動的に取得する場合は、ネットワーク機器(ルーター、アクセスポイントなど)の DHCP 機能が有効になっているか確認してください。

ネットワーク機器の設定を確認する方法については、ネットワーク機器に付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

ネットワーク機器の DHCP 機能を有効にして、[更新](A)をクリックしてください。

ネットワーク機器の設定を変更する方法については、ネットワーク機器に付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

チェック 5 (*無線接続のみ)

アクセスポイントで、プライバシーセパレータ機能が有効になっていませんか。

• アクセスポイントの設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

プライバシーセパレータ機能を無効にしてください。

アクセスポイントの設定を変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

用語の説明

• IPフィルタリング機能

特定のIPアドレスの通信を制御する機能です。

• DHCP 機能

インターネットに接続するパソコンに、IPアドレスなど必要な情報を自動的に割り当てる機能です。

• プライバシーセパレータ機能

アクセスポイントに接続された、複数の無線機器同士の通信を禁止する機能です。

[プリンター設定の確認] ダイアログボックスが表示された



('冷') 古古 Windows Macintos

本製品が検出できない場合に表示されます。

チェック 1

無線接続の場合は、「接続チェックリスト」(P.12) のチェック 1、2、3、4、5、6 で問題がない ことを確認して、[戻る] (A) をクリックして ください。

有線接続の場合は、「接続チェックリスト」(P.12) のチェック 1、2、3、7、8 で問題がないことを確認して、[戻る](A)をクリックしてください。 引き続き、セットアップを続けてください。



チェック 2

本製品がネットワークに接続できていますか。

本製品がネットワークに接続できているか確認する方法については、「かんたんスタートガイド」の「[ネットワークで接続]ネットワークへの接続状態を確認しよう」を参照してください。

本製品がネットワークに接続できていない場合は、「かんたんスタートガイド」の「「ネットワークで接続 - 無線で接続 -] 無線 LAN の設定をしよう」、または「「ネットワークで接続 - 有線で接続 -] 有線 LAN の設定をしよう」以降の手順に従って、再度セットアップを行ってください。

チェック3

ネットワーク機器(ルーター、アクセスポイントなど)で、IPフィルタリング機能が有効になっていませんか。

ネットワーク機器の設定を確認する方法については、ネットワーク機器に付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

ネットワーク機器で、本製品の IPアドレスを許可する設定に変更してください。

- ネットワーク機器の設定を変更する方法については、ネットワーク機器に付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
- 本製品の IPアドレスは、ホームボタンを押してからイージー スクロール ホイールと OKボタンを使用し、[設定]、[本体設定]、[LAN 設定]、[LAN 設定情報の確認]、 [無線 LAN 設定表示] または [有線 LAN 設定表示] の順に選んで、[IP アドレス] を確認 してください。

そのほかに困ったとき

チェック4

IPアドレスを自動的に取得する場合は、ネットワーク機器(ルーター、アクセスポイントなど)の DHCP 機能が有効になっているか確認してください。

ネットワーク機器の設定を確認する方法については、ネットワーク機器に付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

ネットワーク機器の DHCP 機能を有効にして、[戻る](A)をクリックしてください。

ネットワーク機器の設定を変更する方法については、ネットワーク機器に付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

チェック 5 (*無線接続のみ)

アクセスポイントで、プライバシーセパレータ機能が有効になっていませんか。

• アクセスポイントの設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

プライバシーセパレータ機能を無効にしてください。

アクセスポイントの設定を変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

用語の説明

- IPフィルタリング機能 特定の IPアドレスの通信を制御する機能です。
- DHCP機能

インターネットに接続するパソコンに、IPアドレスなど必要な情報を自動的に割り当てる機能です。

プライバシーセパレータ機能
 アクセスポイントに接続された、複数の無線機器同士の通信を禁止する機能です。

アクセスポイント名 / ネットワーク名 (SSID)、セキュリティ方式 (暗号化方式)、ネットワークキーを忘れてしまった、またはわからない



('A') Windows Macintosh

アクセスポイントの設定を確認してください。

アクセスポイントの設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

ネットワーク環境を変更したら、本製品と通信できなくなった



('冶') <mark>古 古 Windows Macintosh</mark>

パソコンの IPアドレス取得に時間がかかったり、再起動が必要な場合があります。 ・ パソコンに有効な IPアドレスが取得されていることを確認したあと、もう一度、本製品を

用語の説明

検索してください。

IPアドレス

ネットワークに接続されたパソコンや、通信機器 1 台ずつに割り振られる識別番号です。

本製品にアクセスポイントの無線 LAN 設定を直接入力したい



(''\'\')

本製品にアクセスポイントのアクセスポイント名 / ネットワーク名(SSID)や セキュリティ設定(WEPや WPAなど)を、直接入力することができます。 以下の手順で行ってください。


1 イージー スクロール ホイールで [設定] を選んで、 OKボタンを押す



2 [無線 LAN のセットアップ] を選んで、 OKボタンを押す



- **3** [はい] を選んで、OKボタンを押す
 - 無線接続が有効になると、Wi-Fiランプ(青色)が点灯 します。







5 [アクセスポイント名を直接入力] を選んで、OKボタンを押す

 マンションなどにお住まいの場合は、近隣で使用 されているアクセスポイントを表示してしまうことが あります。



₩ アクセスポイント名入力

1 文字挿入 1 文字削除

文字数:32文字以内

6 アクセスポイント名 / ネットワーク名 (SSID) を イージー スクロール ホイールで入力して、 OKボタンを押す

イージー スクロール ホイールで文字を選びます。 カーソルを右に移動するには ▶ボタンを使います。

- 本製品にアクセスポイントと同じアクセスポイント名 / ネットワーク名(SSID)を入力してください。
- アクセスポイントのアクセスポイント名/ ネットワーク名 (SSID) を確認する方法については、 アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、 メーカーにお問い合わせください。
- アルファベットは大文字 / 小文字を正しく入力してください。別の文字として区別されます。
- 全角文字は入力できません。
- **7** アクセスポイントのセキュリティ方式を選んで、OKボタンを押す
 - 選んだセキュリティ方式に合わせて、いずれかの手順に 進んでください。





- AirMac ユーティリティ (AirMac 管理ユーティリティ) で [40 ビット (WEP)] を 設定している場合は、[WEP (64bit)] を選んでください。
- AirMac ユーティリティで [WEP (Transitional Security Network)] を設定している場合は、[WEP (128bit)] または [WPA2-PSK (AES)] を選んでください。

8-A WEPのみ

WPA/WPA2の場合は 8-B へ、無効の場合は 9 へ

- 1 ネットワークキーの書式を選ぶ
 - ネットワークキーが5文字または13文字の場合は[文字]を選びます。
 10文字(桁)または26文字(桁)の場合は[16進数]を選びます。



- 2 使用する WEP キー番号を選んで、 OK ボタンを押す
 - AirMac をご使用の場合、この画面で [WEP キー 1] を選んでください。
 ほかの WEP キー番号を選んだ場合は、本製品を AirMac で接続できなくなります。



- 3 ネットワークキーを入力して、OKボタン を押す
 - キーの入力書式が文字の場合、アルファベットは大文字 / 小文字を正しく入力してください。別の文字として区別されます。
 16 進数の場合は、区別されません。



4 ネットワークキーが正しいことを確認して、 OKボタンを押す





8-B WPA/WPA2のみ

1 ネットワークキーの書式を選ぶ

ネットワークキーが8文字~63文字の場合は [文字]を選びます。

64 文字(桁)の場合は[16 進数]を選びます。



無効の場合は9へ

- 2 ネットワークキーを入力して、OKボタン を押す
 - キーの入力書式が文字の場合、アルファベット は大文字 / 小文字を正しく入力してください。 別の文字として区別されます。
 16 進数の場合は、区別されません。



3 ネットワークキーが正しいことを確認して、 OKボタンを押す

⇒ 9 ^



9 終了画面が表示されたら、OKボタンを押す [設定] 画面に戻ります。



_____ 本製品の IPアドレスを指定したい(IPv4のみ)



_('%') 금뭄

本製品の IPアドレスは、以下の手順で指定することができます。

1 イージー スクロール ホイールで [設定] を選んで、OKボタンを押す



② [本体設定] を選んで、OKボタンを押す



3 [LAN 設定] を選んで、OKボタンを押す



▲ [その他の設定] を選んで、OKボタンを押す



5 [IPv4/IPv6 設定] を選んで、OKボタンを押す ▒ その他の設定 プリンター名設定 IPv4/IPv6設定 メモリーカード共有設定 WSD設定 LLTD設定 Bonjour設定 LPRプロトコル設定 6 [IPv4] を選んで、OKボタンを押す ₩ IPv4/IPv6設定 IPv4 **7** [はい] を選んで、OKボタンを押す ご使用の環境により、 LAN通信ができなくなる 場合があります 設定しますか? いいえ **8** [手動設定] を選んで、OKボタンを押す M IPv4設定 • 画面の指示に従って、設定を進めてください。 自動設定 手動設定

本製品の LAN 設定を購入時の状態に戻して、再度セットアップしたい



('%') 금뭄

本製品の LAN 設定は、以下の手順で購入時の状態に戻すことができます。

1 イージー スクロール ホイールで [設定] を選んで、 OKボタンを押す



② [本体設定] を選んで、OKボタンを押す



3 [LAN 設定] を選んで、OKボタンを押す



4 [LAN 設定リセット] を選んで、OKボタンを押す



5 [はい] を選んで、OKボタンを押す



6 右の画面が表示されたことを確認する

• しばらくすると、[LAN 設定] 画面に戻ります。



これで、本製品の LAN 設定を購入時の状態に戻すことができました。

 『かんたんスタートガイド』の「「ネットワークで接続 - 無線で接続 -] 無線 LAN の設定を しよう」、または「「ネットワークで接続 - 有線で接続 -] 有線 LAN の設定をしよう」以降の 手順に従って、再度セットアップを行ってください。

<購入時の状態>

無線	泉 LAN	無効
	SSID	BJNPSETUP
	データの暗号化	無効
	TCP/IPの設定	自動取得
有線	泉 LAN	無効
	TCP/IPの設定	自動取得

接続チェックリスト

<u></u>	
Ĭ	チェック 1 チェック 1 本製品を接続する前に、パソコンとネットワーク機器(ルーター、アクセスポイントなど)の設定が完了していて、パソコンがネットワークに接続できる状態になっていますか。
	パソコンとネットワーク機器の設定をしてください。 • 設定する方法については、パソコンおよびネットワーク機器に付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
	チェック 2 本製品とネットワーク機器(ルーター、アクセスポイントなど)の電源は入っていますか。
	各機器の電源を入れてください。 本製品の電源がすでに入っている場合は、電源を一度切り、再度電源を入れてください。
	チェック3 セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を使用していませんか。
	キヤノンのソフトウェアがネットワークにアクセスしようとしていることを警告するメッセージが、パソコンの画面に表示される場合があります。 警告メッセージが表示されたら、アクセスを常に許可するように設定してください。
	チェック 4 無線 LAN で接続する場合は、Wi-Fiランプ(青色)(A)が点灯していますか。
	ホームボタンを押してからイージー スクロール ホイールと OKボタンを使用し、[設定]、[本体設定]、[LAN 設定]、 [無線 LAN の有効 / 無効] [無線 LAN を有効にする] の順に選んで、「無線 LAN を有効」に設定してください。 ・ 無線 LAN を有効に変更した場合は、『かんたんスタートガイド』の「[ネットワークで接続 - 無線で接続 -] 無線 LAN の設定をしよう」以降の手順に 従って、再度セットアップを行ってください。
	チェック 5 アクセスポイントと本製品が、それぞれ無線通信可能な見通しの良い場所に設置されていますか。また、電子レンジや冷蔵庫などが近くにありませんか。
	障害物が少なく、見通しの良い場所に設置してください。 電波干渉しないように、電子レンジや、冷蔵庫などからはなして設置してください。

	チェック 6 アクセスポイントが IEEE802.11b または IEEE802.11g(2.4 GHz)で動作していますか。 ・ アクセスポイントの動作を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
	アクセスポイントを IEEE802.11b または IEEE802.11g(2.4 GHz)で動作する設定に変更してください。 • アクセスポイントの動作を変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
	チェック 7 有線 LAN で接続する場合は、有線 LAN の設定が有効になっていますか。
	『かんたんスタートガイド』の「[ネットワークで接続 - 有線で接続 -]有線 LAN の設定をしよう」以降の手順に従って、セットアップを行ってください。
	チェック8 ルーターをご使用の場合は、本製品やパソコンの LAN ケーブルが、ルーターの LAN 側に接続されていますか。
	接続を確認する方法については、ルーターに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
	LAN ケーブルがルーターの WAN 側に接続されている場合は、ルーターの LAN 側に接続してください。 LAN ケーブルが抜けかかっている場合は、正しく接続してください。
ı	• 接続する方法については、ルーターに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

用語の説明

ファイアウォール

インターネットに接続しているパソコンや企業内のネットワークに対して、外部からの不正な侵入を防ぎ、安全に使用するための対策です。

Canon

QT5-2656-V01 XXXXXXXXX ©CANON INC.2009 PRINTED IN THAILAND